

Montageanleitung für Mittelkonsolen im VW Crafter / Mercedes Sprinter

1. An der Bohrung im Halteblech Löcher \varnothing 4 mm in den Sitzkasten bohren und die mitgelieferte Blechschraube 4,8x19 einschrauben



2. Das Halteblech positionieren und verschrauben



Individuelle Fahrzeugeinrichtungen für jeden Einsatzbedarf

3. Die Bohrungen des Halteblechs an die Mittelkonsole übertragen und anschließend 2 Bohrungen Ø 6,5 mm durch die Mittelkonsole bohren.



4. Die mitgelieferten M6x25 Inbusschrauben anziehen

Fertig!

Walter Bösenberg GmbH
Fahrzeugeinrichtungen

Tel. +49 (511) 450000-0
Fax +49 (511) 450000-29

**24 Stunden täglich:
Der Bösenberg Online-Shop**

Sure wisch 14
30625 Hannover

info@boesenberg.de
www.boesenberg.de

www.fahrzeugeinrichtung24.de