

# Montageanleitung für Mittelkonsolen im Mercedes-Benz Sprinter (ohne Trennwand)

Ab Modelljahr 2018

Art.-Nr. 01-002-004-0073



Flaschen und Ordner sind nur  
dekorativ, nicht Teil der Lieferung.

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für ein weiteres innovatives Transporter-Zubehör von Bösenberg entschieden haben. Wir sind sicher, dass Sie viel Freude damit haben werden.

**Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor der Montage vollständig durch!**

## Vorbemerkung / Haftungsausschluss:

Bitte prüfen Sie vor der Montage ob alle im Lieferumfang genannten Teile vorhanden und nicht z.B. durch den Transport beschädigt sind.

Bei allen Montagearbeiten an Kraftfahrzeugen sind besondere Sicherheitsanforderungen zu beachten. Bitte vergewissern Sie sich, keine stromführenden Teile zu beschädigen oder z.B. Kraftstoffleitungen anzubohren. Dies gilt insbesondere für verdeckte oder in Hohlräumen verlegte Leitungen. Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns oder den Fahrzeughersteller. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir jegliche Haftung für Beschädigungen oder Verletzungen ablehnen, die durch unsachgemäße Montage unserer Produkte entstehen.



**Achtung:**

Diese Mittelkonsole ist nur für Fahrzeuge MIT Warmluftkanal zum Fahrgastraum geeignet! (Siehe Hinweis 1&2)

**NICHT** für Fahrzeuge mit Beifahrer-Drehsitz!

**Lieferumfang:**

- Mittelkonsole
- Halteblech

**Montagematerial:**

- 4x Gewindeschraube (Innensechskant SW4) M6x16
- 4x U-Scheibe
- 4x Sicherungsmutter M6
- 3x Gewindeschraube (Innensechskant SW4) M6x25
- 3x K-Scheibe 6,4x20



**Benötigtes Werkzeug:**

- Bohrmaschine oder Akku-Schrauber
- Bohrer 6,5Ø mm
- Innensechskantschlüssel (alternativ Bit) (Größe bzw. SW 4)
- Maul- oder Ringschlüssel (Größe 10mm)

<p><b>Hinweis 1</b></p>	<p><b>Hinweis 2</b></p>
<p>Ausgangszustand Fahrzeug <b>MIT</b> Warmluftkanal zum Fahrgastraum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrzeug in serienmäßigem Zustand</li> <li>• keine Teppiche oder Schutzmatte zwischen den Sitzen</li> </ul> 	<p>Ausgangszustand Fahrzeug <b>OHNE</b> Warmluftkanal zum Fahrgastraum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrzeug in serienmäßigem Zustand</li> <li>• keine Teppiche oder Schutzmatte zwischen den Sitzen</li> </ul>  <p><b>ACHTUNG:</b> Anpassarbeiten in der Höhe erforderlich!</p>
<p><b>Hinweis 3</b></p>	<p><b>Schritt 1</b></p>
<p>Ausgangszustand für die Montage am rechten Sitzkasten</p> 	<p>Halteblech positionieren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eingepprägtes „Kreuz“ am Sitzkasten als Orientierung nutzen</li> <li>• Einkerbung des Halteblechs an das Kreuz setzen</li> </ul> 

Schritt 2	Schritt 3
<p>Bohrungen für Halteblechbefestigung</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Löcher mit Bohrer Ø 6,5mm anhand der Bohrungen im Halteblech in den Sitzkasten bohren</li></ul>  <p><b>ACHTUNG!!</b> Vor dem Bohren Sichtprüfung auf der Innenseite des Sitzkastens durchführen, um sicherzustellen, dass keine Kabel o.ä. beschädigt werden. Ggf. Tiefenbegrenzer verwenden</p>	<p>Befestigung Halteblech</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Halteblech mit den mitgelieferten Gewindeschrauben (Innensechskant) M6x16 durch die Bohrung stecken</li></ul> 
Schritt 4	

<p><b>Befestigung Halteblech</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U-Scheibe und Mutter von der Sitzkasteninnenseite aufschrauben und festziehen</li> </ul> 	<p>Sind alle 4 Befestigungspunkte verschraubt, ist das Halteblech montiert und es kann im nächsten Schritt die Mittelkonsole montiert werden.</p>
<p><b>Schritt 5</b></p> <p>Mittelkonsole am Halteblech befestigen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Mittelkonsole anhand der Langlöcher in der Mittelkonsolenseite und der Verbindungslöcher im Halteblech ausrichten</li> <li>• Die mitgelieferten Gewindeschrauben (Innensechskant) M6x25 durch die Langlöcher im inneren der Konsole in die Verbindungspunkte des Halteblechs schrauben</li> </ul>	<p><b>Schritt 6</b></p> <p>Zum Schluss noch einmal alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fertig!</li> </ul> 



## Bedien- und Pflegehinweise

Ihre neue Mittelkonsole bedarf keiner besonderen Pflege. Sie kann mit allen handelsüblichen nicht scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die verwendeten Materialien sind wasserfest und unempfindlich gegen Kratzer und Umwelteinflüsse.

## Bei Fragen:

...wenden Sie sich bitte an unsere Zentrale in Hannover:

**Walter Bösenberg GmbH**  
Sure Wisch 14  
30625 Hannover

Tel.: +49-511-450000-0  
E-Mail: [info@boesenberg.de](mailto:info@boesenberg.de)  
Web: [www.boesenberg.de](http://www.boesenberg.de)

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Produkten von Bösenberg!