

Individuelle Fahrzeugeinrichtungen für jeden Einsatzbedarf

Mittelkonsolen

Montageanleitung für Mittelkonsolen im VW T5

1. Ausgangszustand, bitte alle Fußmatten usw. zwischen den Sitzen entfernen



2. Beifahrersitz ganz nach vorne schieben und die hintere Abdeckung vom Beifahrer-Sitzkasten abnehmen



3. Das Halteblech wie abgebildet hinten ansetzen







Individuelle Fahrzeugeinrichtungen für jeden Einsatzbedarf

Mittelkonsolen

4. An der vorderen Bohrung im Halteblech ein Loch Ø 4 mm in den Sitzkasten bohren und die mitgelieferte Blechschraube 4,8x19 einschrauben





5. Die Mittelkonsole positionieren, auf ca. 5 mm Luft zum Armaturenbrett achten



6. Zwei Löcher Ø 6,5 mm durch Mittelkonsole und Halteblech bohren und in der Konsole einsenken







Individuelle Fahrzeugeinrichtungen für jeden Einsatzbedarf

Mittelkonsolen

7. Die mitgelieferten M6x25 Senkkopfschrauben mit den selbstsichernden Muttern anziehen und die Kunststoffabdeckungen aufsetzen





8. Die hintere Abdeckung des Sitzkastens wieder aufsetzen. Durch das Halteblech ist dabei ein höherer Kraftaufwand als vorher notwendig. Die Abdeckung kann auf Wunsch an der im rechten Bild markierten roten Linie ausgearbeitet werden





Fertig!